

## PROCEDURE BETREDEN BESLOTEN RUIMTE

Noodzaak betreden:  
Inspectie / Reinigen / Reparatie / onderhoud  
Stel vast welk product er in de ruimte kan zijn of is  
geweest: **Raadpleeg de MSDS**

Ruimte toegankelijk maken,  
eventueel spoelen, wassen,  
ventileren

Meting +analyse door deskundige of  
gasdokter: te meten waarden  
Zuurstof / LEL / PPM (mac)

Ruimte gereed  
te betreden

Warm of  
koud  
reparatie  
Werkzaam  
heden?

Ja

Nee

Nee

Is er toch  
Noodzaak tot  
het betreden  
van de ruimte  
volg de  
procedure  
"betreden  
besloten  
ruimte"

Gasdokter geeft  
Veiligheids en  
Gezondheids  
Verklaring af  
voor het  
betreffende werk.  
**ZONDER** deze  
V&G mag geen  
koud of warm  
reparatiewerk  
verricht worden

Controle / inspectie /  
droogmaken ruimte

Altijd PBM's dragen  
De ruimte herhaaldelijk blijven  
meten, zodra waarde:  
Oxygen te laag (<18%) word,  
LEL >10% word  
MAC-waarde overschreden  
word de ruimte direct verlaten  
en de werkzaamheden direct  
stoppen.

Gemeten waarden dienen te  
worden genoteerd!

Procedure betreden besloten ruimte:  
Procedure betreden volgens  
eigenaar of rederij:  
Dragen PBM's, inclusief hijstuig, en  
een van de buitenlucht  
onafhankelijke adembescherming,  
**NOOIT met buitenlucht afhankelijke  
adembescherming een besloten  
ruimte in gaan**  
2<sup>de</sup> man bij de uitgang van de ruimte  
met dezelfde uitrusting,  
Zorgen voor goede communicatie,  
3<sup>de</sup> man aanwezig op roepafstand als  
er ook een *hijsinrichting aanwezig is*,  
4<sup>de</sup> man op roepafstand als er *geen  
hijsinrichting aanwezig is*  
De ruimte dient herhaaldelijk te  
worden gemeten en de waarden  
moeten genoteerd worden!

Altijd zorgen voor een goede nazorg voor personen die de  
ruimte verlaten / reinigen PBM's en andere kleding  
**Controle gezondheid betrokken personen!**